



Posizionare il foglio illustrativo al pari del fianco (nella parte in alto) dove si vuole posizionare il porta salviette, questa procedura centra la foratura sul lato verticale (100 MM). Mentre per centrare il porta salviette sul lato orizzontale assecondare le varie profondità dei fianchi. Tramite un punteruolo "segnare" i due punti di interasse (353 MM). Forare con una punta di diametro 5 il fianco del mobile dalla parte esterna. Avvitare con le due viti in dotazione .

PRIMA DI EFFETTUARE IL SECONDO FORO CONSIGLIAMO SEMPRE DI RICONTROLLARE LA SECONDA MISURA

MADE IN ITALY